

## スタンダードキーボード FKB-U236W 取扱説明書

### はじめに

この度は、ロアス製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、  
内容に従って正しくご使用ください。  
また、お読みになった後は本書を大切に保管してください。

※本製品の仕様及び外観内容、また本書の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。  
※Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、各社の商標及び登録商標です。

## セットアップの手順

### 1 パソコンのBIOS(バイオス)設定

まず始めにご使用のパソコンのBIOS設定を確認して、USBポートが使用できる状態かどうかを確認してください。

詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧になるか、パソコンの製造元にご確認の上設定を行ってください。

### 2 パソコンへの接続

本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。  
(パソコンの電源はON・OFFどちらでも構いません。)

接続後パソコンが本製品を認識すると、ドライバのインストールが自動的に行われます。

## トラブルシューティング

- Windows Meや2000に本製品を接続しても、キーの刻印通り入力できません。  
Windows Meおよび2000ではドライバーが自動的にインストールされますが、OS側の不具合により英語キーボードで誤って認識する為正しくキーが入力できません。  
弊社WEBで修正方法の案内をしておりますので、下記のページを開いて参照してください。

Windows Meの場合 → <http://www.loas.co.jp/qaf/furuqi.html>

Windows 2000の場合 → <http://www.loas.co.jp/qaf/furuqi.html>

Windows 2000の場合は自動で修正を行うプログラムも公開しております。

→ [http://www.loas.co.jp/dorai/kiboudo/FKB-U224\\_U225\\_U226\\_MUU223/Win2000/Key-Win2k.EXE](http://www.loas.co.jp/dorai/kiboudo/FKB-U224_U225_U226_MUU223/Win2000/Key-Win2k.EXE)

- MS-DOSでは使用できません。

USBキーボードですので、MS-DOSではご使用になれません。

- BIOSの画面でキーボードが使用できません。

USBキーボードに対応していないパソコンの場合、BIOS上で使用できません。  
対応可能状況については、ご使用のパソコンの取扱説明書、又は製造元にお問い合わせください。

## 動作環境と製品仕様

### ●対応機種

USBポートが正常に動作する  
DOS/Vパソコン

※ACPIキーは、パソコンの機種・  
BIOSによって動作しない場合があります。

### ●製品仕様

- ・キー方式：メンブレン方式
- ・キー数：109+3(ACPIキー)
- ・キーピッチ：19mm
- ・キーストローク：3.75±0.25mm
- ・ケーブル長さ：約1.2m
- ・コネクタ形状：USB(Aコネクタ)
- ・外形寸法：W457×D159×H29(mm)

### ●対応OS

Windows Vista/XP/2000/Me

商品に関するお問い合わせは、下記サポートセンターまで  
**ロアス サポートセンター TEL.072-361-1830**  
《受付時間 9:00~17:00》【土・日・祝・祭日を除く】

E-mail [support1@loas.co.jp](mailto:support1@loas.co.jp) [ロアスホームページ](#) <http://www.loas.co.jp>