

# テンキーボード

TNK-SU222シリーズ

## 取扱説明書

はじめに

この度はLOAS製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
また、お読みになった後も大切に保管してください。

### ご使用前に

#### ■ セット内容物の確認

パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認ください。万一不足等がありましたら、お手数ですが弊社サポートセンターまたはお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。


セット内容

テンキーボード本体 ..... 1  
取扱説明書（本書） ..... 1

#### ■ 本製品の特長

大きく見やすい数字を採用したシンプルなUSBテンキーボードです。  
CD等からの専用ドライバなどをインストールしなくても、NumLock非連動を実現している  
ので、USBポートに接続するだけで簡単に使用する事ができます。

#### ■ 各部の名称



#### ■ 動作環境

- ・対応機種  
USBポートが正常に使用出来るDOS/Vパソコン ※自作パソコンは動作保証対象外です。
- ・対応OS  
Windows98/98SE/2000/Me/XP

※Windows2000/Meをご使用の場合、OSの不具合により、接続した時にキーボードの情報がわる場合があります。Windows2000をご使用の場合は、必ずWindows Updateを行い、サービスパック2以上にアップデートしてから、本製品を接続してください。WindowsMeの場合、当社ホームページに対策ドライバを掲載しております。本現象が発生した場合は、当社ホームページより対策ドライバをダウンロード後、インストールしてご使用ください。

#### ■ 製品仕様

- 外形寸法：W89 × D135 × H16.5 (mm)
- 本体重量：107g
- キー数：19
- USB規格：USB1.1
- キーピッチ：19mm
- USBケーブル長：約80cm
- 消費電流：100mA以下

### テンキーボードのセットアップ

#### ■ WindowsXPの場合

本製品をパソコンのUSBポートに接続します。  
自動的に認識され、画面の右下部分に接続が完了したというメッセージが表示されます。  
以上で接続完了です。

#### ■ WindowsMe, Windows2000の場合

本製品をパソコンのUSBポートに接続すると、  
「新しいハードウェアが見つかりました」という画面になり、しばらくすると自動的に認識されます。

#### ■ Windows98,98SEの場合

本製品をパソコンのUSBポートに接続すると、ドライバのインストール画面が表示されます。  
画面のメッセージに従ってインストールを行ってください。  
ドライバのインストール完了後、本製品を使用する事ができます。

#### ワンポイント

ドライバをインストール中、ドライバが存在する場所を入力しなければならない場合があります。  
その際は、次のディレクトリを指定してください。

- ・Windows98/98SE/Meがインストールモデルをご使用の場合 ⇒ C:\¥Windows¥Options¥Cabs
- ・Windows2000/XPがインストールモデルをご使用の場合 ⇒ C:\¥I386 又は C:\¥Windows¥I386

### Q & A

- Q1:テンキーを接続すると、パソコンの「¥」や、「く」が入力できなくなった。  
A1:Windows2000及びMeで発生します。この現象は、Windowsの不具合の為発生します。  
デバイスマネージャー上のPS/2キーボードドライバを再インストールしてください。

### 使用上の注意

- 1) 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 2) お手入れの際は、シンナーやベンジン等はご使用にならないでください。

※本製品の仕様及び外観内容、また本書の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。  
※Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、各社の商標及び登録商標です。

### 保証規定

この製品は、厳密な検査に合格したものです。保証期間内に、お客様の正常なご使用状態の元で万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で修理又は、同等品と交換させていただきます。製品と保証書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。  
ご購入後一ヶ月以内に発生した故障は、初期不良交換させていただきます。一ヶ月を過ぎた場合は修理扱いとさせていただきますのでご了承をお願いします。

但し、次に該当する場合は保証対象外となり、有償修理となります。

1. 購入日が明記されていない場合
2. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
3. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
4. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
5. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※保証は、日本国内においてのみ有効です。

※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

※保証期間経過後の修理などについては、詳しくはお買い上げの販売店または弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

商品に関するお問い合わせはこちらまで

LOASサポートセンター TEL:072-361-1830

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝・祭日を除く) E-MAIL support1@loas.co.jp

www.loas.co.jp

LOAS株式会社