


Nakabayashi

ハンガーユニット

取扱・組立説明書



RCH-201

このたびは、弊社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

ご使用前に

- この説明書は製品のご使用にあたり、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために注意していただきたい事項について説明したものです。安全にお使い頂くために必ずお守り下さい。
- ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- この説明書の表示内容は、誤った使い方や事故を防止するための注意事項を記載したものです。大切に保管し、必要な時にお読み下さい。
- 製品を第三者に貸与したり譲渡する場合には、この説明書を必ず添付し、取扱方法を十分に説明して下さい。


1.安全上の注意

- 可動部に指を挟む恐れがありますので、取り扱いには十分にご注意ください。
- 乗ったり、腰掛けたり、もたれかかたりしないで下さい。破損やケガの原因となります。
- 衣服以外の物は掛けたりしないで下さい。破損や故障の原因となります。
- 2kg以上の衣服は掛けしないで下さい。破損や故障の原因となるだけでなく、チェアが転倒する恐れがあります。
- ハンガー部を持ってチェアを移動させたりする等の強い力をかけないで下さい。破損や故障の原因となるだけでなく、チェアが転倒する恐れがあります。
- 直射日光やストーブのそばなど高温の場所は避けて下さい。製品の反り、ひび割れ、劣化の原因となります。
- 汚れた時は、中性洗剤で洗浄して下さい。
- 製品の分解や改造はしないで下さい。破損や故障の原因となります。


2.部品の確認

組立てる前に、部品を確認して下さい。

- 本体 1個
- スペーサー 2個
- キャップ 2個
- ボルト 2本



3.ご使用方法




ハンガー上部を上げて高さを調節し、左右いっぱいまで広げます。収納時はPUSHボタンを押しながら下げます。

- ※2kg以上の衣服は掛けしないで下さい。破損や故障の原因となるだけでなく、椅子が転倒する恐れがあります。
- ※ハンガー部を持って椅子を移動させたりする等の強い力をかけないで下さい。破損や故障の原因となるだけでなく、椅子が転倒する恐れがあります。

4.組立方法

1.背面キャップの取外し



- ・チェア背面に取付てある背面キャップを取り外します。
- ※背面キャップは欠落防止の為、取付が固くなっています。
- ※取外しにくい場合は、背面キャップと背もたれの間にマイナスドライバー等の先端を挿入し、少し浮かせてから取り外して下さい。この時、背もたれにキズ等を付けないよう注意して下さい。
- ※取り外したキャップは無くさないよう、保管して下さい。



2.本体の取付け

- ・本体をスペーサー、ボルトで取付ます。
- ・ボルトは**仮締め**してから、締め付けて下さい。

組立ての際にはプラスドライバーをご用意下さい。



- ・本体や締め付けたボルトに緩み等の異常が無いかチェックしてからキャップを取付ます。

5.仕様

品名・品番	ハンガーユニット・RCH-201	
本体外形寸法(mm)	幅：260(最大443)、厚み：23、高さ：240	
耐荷重(kg)	2.0	
材質	本体	ABS
	スペーサー	ポリプロピレン
	キャップ	ポリプロピレン
	ボルト	スチール

- この商品に関するご意見、ご質問については下記へお寄せ下さい。

ナカバヤシ株式会社

〒536-0005 大阪市城東区中央2丁目1番23号
お問い合わせは ☎0120-166779

ナカバヤシホームページは下記のアドレスでご覧になれます。
<http://www.nakabayashi.co.jp/>

MADE IN CHINA