

CRW-SD42シリーズ

取扱説明書

SD/MMC

COPY
ABLE

※メモリーカードは付属しておりません

パッケージ内容

●カードリーダー/ライター本体	1
●コネクタキャップ	1
●取扱説明書	1

この度はロアス製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

1 安全にご使用いただくために

本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい内容を記載しております。

必ずお読みになり、内容をよく理解された上で正しくお使いください。また本書には、弊社製品を含めたパソコンシステムの運用に関する注意事項なども記載されています。

パソコンの故障や、データの消失や破損、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障やトラブルは、弊社の保証対象には含まれませんので、あらかじめご了承いただきます様お願い申し上げます。

表示について

この取扱説明書は、次の様な表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 絶対に行はつてはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

禁止 これらの記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

強制 これらの記号は、行為の強制または指示する内容であることを告げるものです。

警告

強制 本製品を使用する際は、パソコンメーカーや周辺機器メーカーなどの警告事項・注意事項に従ってください。

強制 本製品のケーブルや、コネクタ、スロット内部などに小さなお子様の手が届かない様に機器を配置してください。触ってかけるをする危険があります。もしも小さなお子様が本製品を使用する場合には、必ず取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行う様にしてください。

禁止 本製品を自分で改造・修理・分解などしないでください。火災・感電・故障などの恐れがあります。また、本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがありますのでご注意ください。

禁止 本製品を、風呂場の様な水分や温湿度が多い場所で使用しないでください。火災・感電・故障などの原因になります。

禁止 本製品に濡れた手で触れないでください。パソコンに接続しているときは、感電の原因となります。また、接続していないとしても、製品故障の原因となります。

禁止 煙が出たり変な臭いや音がするなどの異常が発生した時は、すぐにパソコンや周辺機器の電源をOFFにし、パソコンからUSBケーブルを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたしないでください。もしも液体や異物が内部に入ってしまった場合は、パソコンや周辺機器の電源をOFFにし、パソコンからUSBケーブルを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。

注意

強制 シンナー・ベンジン等で、本製品を拭かないでください。本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭き取ってください。

強制 本製品に触れる前に、身体の静電気を取り除くため、身近な金属(ドアノブやアルミサングルなど)に手を触れてください。人体などの静電気の影響で、製品破損・データ消失・破損などの恐れがあります。

本製品の取り付け・取り外し、ソフトウェアのインストール時など、パソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずメディア内(ハードディスク等)のデータをすべて、外部メディア(FD、MD等)にバックアップしてください。もしももじろん誤った使い方をしてしまったり、故障発生などによりデータ消失・破損したなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。(バックアップ作成を怠ったために、データを消失・破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめ御了承ください)

メモリーカード内のデータおよびパソコン(ハードディスク等)内のデータは、必ず他のメディア(FD、MD等)にバックアップしてください。とくに、修復や復元ができない重要なデータは、更新前・更新後と、常に二重のバックアップを作成することをお勧めします。以下の様な場合などに、データが消失・破損する恐れがあります。

- ・使用方法が誤ったとき
- ・製品が故障した時や修理を行ったとき
- ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- ・パソコンの電源をOFFにした直後に電源をONにしたとき
- ・地震、台風などの天災による被害を受けたとき
- ・その他の場合など、バックアップ作成を怠ったために、データを消失・破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめ御了承ください。

禁止 カードスロットには、そのスロットに該当するメモリーカード以外のものを挿入しないでください。故障や感電の原因となります。

禁止 LEDランプが点滅している時(データを読み書きしている時)、パソコンの電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしないでください。データが消失・破損する恐れがあります。

本製品を次の場所などに設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコン、周辺機器などに悪影響を及ぼす事があります。またけがの原因となる事があります。

- ・強い磁気、静電気が発生するところ
- ・ほこりの多いところ
- ・結露するところ
- ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超えるところ
- ・平らでないところ
- ・振動が発生するところ
- ・直射日光が当るところ
- ・火気の周辺や熱気があるところ
- ・漏電、漏水の危険があるところ

禁止 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。そのまま続けて使用すると、ショートにより火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

禁止 本製品の上に物を置いたり、物を被せないでください。傷がついたら、故障の原因となります。

2 動作環境

Windows

・Windows Vista、Windows XP、
Windows 2000 Professional Service Pack 4以降、Windows Me
・上記OSがインストールされ、USBポートを装備するIBM PC / AT互換機(OADG仕様)
※USB 2.0で使用する場合は、USB 2.0ポートを標準装備したWindows XP SP1以降搭載モデル以外での動作は保証していません。

Macintosh

・Mac OS X(10.2以降)
※USB 2.0で使用する場合は、USB 2.0ポートを標準装備する機種以外での動作は保証していません。
・プリインストールOSからOSをアップグレードした機種、およびCPUをアップグレードした機種での動作は保証していません。
・本製品をUSB 1.1規格のポートに接続して使用する場合の動作は、USB 1.1規格の仕様に準ります。
・コンピュータ本体の省電力機能(スタンバイ、休止状態、ハイバネーション)には対応していません。
・同時にご使用になるUSB機器や、インストールされているUSB機器のドライバによっては正常動作しない場合があります。
・メモリーカードは本製品には付属していません。
・USB 2.0規格についてのご質問は、コンピュータ本体や拡張インターフェースカード等に付属のマニュアルをご覧いただき、各メーカーまでお問い合わせください。
・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
・製品についての最新情報を弊社HP (<http://www.loas.co.jp>)でご確認ください。

本製品にて(パソコン側)メモリーカードをフォーマットしてもデジタルカメラや携帯電話側では使用できません。メモリーカードをデジタルカメラや携帯電話でご使用される場合は、必ずお使いのデジタルカメラや携帯電話でフォーマットしてください。

3 対応メモリーカード

SDメモリーカード	最大2GBまで
SDメモリーカード HIGH SPEED	最大2GBまで
SDメモリーカード PRO HIGH SPEED	最大2GBまで
Wii用 SDメモリーカード	最大2GBまで
SDメモリーカード Class2~4	最大2GBまで
SDHCメモリーカード Class2~4	最大32GBまで
miniSDカード	最大2GBまで
miniSDHCカード Class2~4	最大4GBまで
microSDカード / T-Flash	最大2GBまで
microSDHCカード Class2~4	最大16GBまで

※変換アダプターが必要です。

●著作権保護機能(CPRM)には対応していません。

MMC	最大512MBまで
MMC 4.0 / 4.1 / 4.2	最大4GBまで
MMC Plus 4.0 / 4.1 / 4.2	最大4GBまで
RS-MMC	最大512MBまで
RS-MMC 4.0 / MMC mobile	最大2GBまで

●低電圧(1.8V)対応(Dual Voltage)のDV-MMC/RS-DV-MMCは3.3Vでの動作になります。

●Secure MMCの著作権保護機能(UDAC-MB)には対応していません。

ご注意

- 使用可能容量範囲内でもメーカーによっては正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 使用環境によっては転送速度が著しく低下することがあります。

4 製品仕様

製品名	SD/microSD専用カードリーダー／ライター
型番	CRW-SD42シリーズ
対応メモリーカード	SDメモリーカード
	SDメモリーカード HIGH SPEED
	SDメモリーカード PRO HIGH SPEED
	Wii用 SDメモリーカード
	SDメモリーカード Class2~6
	SDHCメモリーカード Class2~6
	miniSDカード(要変換アダプター)
	miniSDHCカード Class2~6(要変換アダプター)
	microSDカード / T-Flash
	microSDHCカード Class2~6
	MMC / MMC 4.0 / 4.1 / 4.2
	MMC Plus 4.0 / 4.1 / 4.2
	RS-MMC / RS-MMC 4.0
	MMC mobile

※各種著作権保護機能には対応していません。
※低電圧(1.8V)対応(Dual Voltage)のDV-MMC/RS-DV-MMCは3.3Vでの動作になります。

接続インターフェース USB2.0/USB1.1

転送速度 最大480Mbps(Hi-Speedモード)
※理論値。USB2.0接続時。

USBコネクタ タイプA

裏面に続く

